



Iron-on Invisible Mending

INSTRUCTIONS:

1. The side marked is the paper backing
2. Cut the mender to necessary size
3. Place over tear, hole, motif or in line with hem.
4. Place adhesive side down and using a moderate to hot iron press for 10 seconds
5. Peel the paper backing off
6. Place a piece of fabric in a similar size over the patch and press for 10 seconds
7. Allow to cool for 10 minutes
8. Fabric can now be machine washed or dry-cleaned as required
9. For a more permanent fix, sew layers together.

TIP:

When fixing a tear in very sheer or light fabric, place a piece of wax paper or greaseproof paper between the fabric and ironing board to stop the patch possibly adhering the fabric to the ironing board.

NB:

- Test the Mender on a spare fabric scrap of similar fabric or on a part of the inside of the garment. Not advisable for use on transparent or open-weave fabric such as chiffon/voiles/nets.
- View the Hemline YouTube video on this product
- Can also be used to hem. Peel backing paper off first then place between fabric. Press with a press cloth.

COMPOSITION:

100% Polyester

Video



CLICK

 GROVES - Eastern Bypass, Thame, Oxfordshire, OX9 3FU, UK



Hemline



FR

Réparation invisible thermocollante

INSTRUCTIONS:

1. Le côté marqué est le dos du papier
2. Découpez le support à la taille nécessaire
3. Placez-le sur la déchirure, le trou, le motif ou en suivant l'ourlet.
4. Placez le côté adhésif vers le bas et, à l'aide d'un fer à repasser, réglé sur une température modérée à chaud, appuyez pendant 10 secondes.
5. Décollez le support papier
6. Placez un morceau de tissu de taille similaire sur le patch et appuyez pendant 10 secondes.
7. Laissez refroidir pendant 10 minutes
8. Le tissu peut maintenant être lavé en machine ou à sec selon les besoins.
9. Pour une fixation plus permanente, coudre les couches ensemble.

ASTUCE:

Lorsque vous réparez une déchirure dans un tissu très transparent ou léger, placez un morceau de papier ciré ou de papier sulfurisé entre le tissu et la table à repasser pour éviter que le tissu n'adhère à la table à repasser.

NB:

- Testez le support sur une chute de tissu similaire ou sur une partie de l'intérieur du vêtement. Il est déconseillé pour une utilisation sur des tissus transparents ou à tissage ouvert tels que les mousselines/voiles/filets.
- Voir la vidéo YouTube Hemline sur ce produit.
- Peut également être utilisé pour faire un ourlet. Décollez d'abord le papier de protection puis placez-le entre les tissus. Pressez à l'aide d'un chiffon de pressage.

COMPOSITION:

100% Polyester

Video**CLICK**

 DISTRIFIL - Z.I, 36320 Villiedieu/Indre. product@distrifil.fr



Hemline



ES

Tela Reparadora Invisible Termoadhesiva

INSTRUCCIONES:

1. El lado marcado es el papel protector
2. Corte el tejido del tamaño necesario
3. Colóquelo sobre desgarros, agujeros, aplicaciones o en línea con el dobladillo
4. Coloque el lado adhesivo hacia abajo y use una plancha de temperatura moderada a caliente durante 10 segundos
5. Retire la capa protectora
6. Coloque un trozo de tela de tamaño similar sobre el parche y presiona durante 10 segundos
7. Deje enfriar durante 10 minutos
8. Se puede lavar a máquina o en seco según sea necesario
9. Para una solución más permanente, cose las capas juntas.

CONSEJO:

Al reparar un desgarrado en una tela muy transparente o liviana, coloque un trozo de papel encerado o papel pergamino entre la tela y la tabla de planchar para evitar que la tela se pegue a la tabla de planchar.

NB:

- Se recomienda probar en un trozo de tela similar aparte o en la parte del interior de la prenda. No recomendable para usar en telas transparentes o de tejido abierto como gasa/velo/maya.
- Ver el video de YouTube de Hemline sobre este producto.
- También se puede usar para hacer dobladillos. Despegue primero el papel protector y luego colóquelo entre la tela. Presione con un paño de prensar.

COMPOSICIÓN:

100% Poliéster

Video**CLICK**

 CIA. SALES WORK - Barcelona - E-08110 - Spain. Importador: ESB08321499



Hemline



Aufbügeln Textilfolie

ANLEITUNG:

1. Die markierte Seite ist die Reparaturseite.
2. Auf die gewünschte Größe und Form schneiden.
3. Mit der Reparaturseite nach unten auf die Reparaturstelle legen.
4. Drücken Sie das Bügeleisen auf den Flecken und halten Sie es 10 Sekunden lang gedrückt.
5. Papierträger entfernen.
6. Legen Sie ein Stück Stoff (gleiche Größe) auf den Flecken. Danach drücken Sie das Bügeleisen auf den Flecken und halten Sie es 10 Sekunden lang gedrückt.
7. 10 Sekunden abkühlen lassen.
8. Der Stoff kann jetzt verwendet, gewaschen oder chemisch gereinigt werden.
9. Für eine dauerhaftere Fixierung Schichten zusammennähen.

NB:

- Testen Sie immer zuerst auf Stoffresten.

STOFFFASERGEHALT:

100% Polyester

Video



CLICK



Hemline

